

Stores

Montée automatique avec verrouillage de commande (protection contre la grêle)

Situation actuelle :

Auparavant, les stores étaient équipés d'un récepteur et d'un émetteur ALADIN.

Afin de protéger les stores abaissés contre les dommages causés par la grêle, ceux-ci doivent se relever automatiquement en cas d'alerte de grêle.

Le redescendage doit être bloqué pendant l'alerte de grêle.

Solution :

Un module émetteur ALADIN est relié à un boîtier de signalisation anti-grêle*. Dès que le boîtier de signalisation reçoit une alerte de grêle, il active le module émetteur qui transmet le signal d'ouverture au récepteur de store ALADIN EnO REG. La commande reste bloquée jusqu'à ce qu'un nouveau signal de déblocage soit reçu.

Particularités :

- Le module émetteur et L sont raccordés aux bornes COM1 et NO1 du boîtier de signalisation
- Le code (commutateur) à l'arrière du module émetteur est réglé sur **0**
- La fonction anti-grêle peut également être utilisée pour les stores et les fenêtres de toit (interrupteur de fin de course nécessaire)
- Le module émetteur ALADIN à piles (300212) peut également être utilisé (contrôle annuel des piles recommandé)

Produits :

- | | |
|-------------|--|
| 405 591 009 | ALADIN Emetteur externe, type 1, 230V |
| 404 432 109 | ALADIN EnO Module AMD 3-canaux, store |
| 204 900 119 | ALADIN EnO Antenne radio, AMD |
| 404 892 109 | ALADIN EnO Alimentation AMD |
| 207 031 009 | ALADIN Poussoir radio, simple, imprimé |

Boîtier de signalisation anti-grêle*

Programmation :

Récepteur stores :

1. Récepteur : régler la fonction **FUNC 6 / MODE 1**
2. Récepteur : appuyer sur **LRN**, la LED 1 clignote en vert
3. Emmetteur : Donner **1x** brièvement une impulsion
4. Antenne : donne 2 signaux acoustiques — émetteur appris
5. Appuyer sur **LRN** pour le canal suivant / store
6. Répéter les étapes 3 et 4 pour les canaux supplémentaires
7. Terminer l'appairage : appuyer sur **LRN** jusqu'à ce que toutes les LED 1 à 3 s'éteignent ou attendre 30 secondes
8. Tester le bon fonctionnement de l'alarme test sur le site web de l'AEA/VKF

* Boîte de signalisation anti-grêle disponible auprès de : Association des établissements cantonaux d'assurance incendie AEAI | www.hagelschutz-einfach-automatisch.ch | hagelschutz@vkg.ch

