

## Anschluss des ALADIN-Funk-Empfängers auf DALI-Schnittstelle

Sicheres Steuern von dimmbaren LEDs mit kabel- und batterielosen ALADIN Funktastern auf ein Betriebsgerät mit DALI oder Touch-DIM Anschluss (Impulssteuerung des ALADIN Funkempfängers auf die DALI/ Touch-Dimm-Schnittstelle). Pro ALADIN Empfänger können 12/32 Funktaster eingelernt werden.

- 1 Anschliessen gemäss Schema
  - 2 Einlernen des Senders (Punkt 7 gemäss Manual)
  - 3 Programmieren des Funk-Empfängers: Einstellen der Funktion 3 / Impuls-Funktion (Punkt 14 gemäss Manual) mit Modus 3 (Wippe oben/unten oder I/O)
- i** Beim Drücken der Wippe (oben oder unten) gibt der Empfänger Spannung ab, beim Loslassen wird diese unterbrochen.
- kurz drücken = DALI schaltet ein/aus
  - lang drücken = DALI dimmt hoch/runter
- !** Bei grösseren Distanzen ist Funktion 3 / Modus 6 zu verwenden (autom. Aus nach 5 s.)

## Raccordement du récepteur radiocommandé ALADIN à l'interface DALI.

Commande stable des LED à variations avec les poussoirs radiocommandés ALADIN, sans câblage, sans batterie connectés à un ballast avec les connexions DALI ou Touch-DIM. Avec chaque récepteur radiocommandé ALADIN, il est possible d'appairer jusqu'à 32 poussoirs radiocommandés ALADIN.

- 1 Raccordement selon le schéma ci-dessous.
  - 2 Programmation de l'émetteur (voir le point 7 du manuel d'utilisation)
  - 3 Programmation des fonctions du récepteur: fonction impulsion: (voir le point 14) réglage de la fonction 3; réglage de la mode 3; la touche haut/bas ou I/O
- i** Information: lorsqu'on appuie sur le poussoir à bascule (en haut ou en bas, le récepteur émet une tension; I lorsqu'il est relâché, elle est interrompue.
- appuyer brièvement = DALI allume/éteint
  - pression longue = DALI variation haut/bas
- !** Pour des distances plus longues, la fonction 3 / mode 6 doit être utilisée (Off autom. Après 5 s.)

